

Computer Setup(F10) 유틸리티 설명서

HP 비즈니스 데스크탑 dx5150 모델

문서 번호: 374172-AD1

2004년 12월

본 설명서는 Computer Setup 사용 방법에 대해 설명합니다.이 툴은 새 하드웨어를 설치하거나 유지 관리할 때 컴퓨터의 기본 설정값을 재구성하고 수정하는 데 사용됩니다.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

Microsoft와 Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP는 본 설명서에 대한 기술상 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.

본 문서에 들어 있는 소유 정보는 저작권법에 의해 보호를 받습니다. Hewlett-Packard Company의 사전 서면 동의 없이 본 문서의 어떠한 부분도 복사 하거나, 재발행하거나, 다른 언어로 번역할 수 없습니다.



경고: 지시 사항을 따르지 않으면 부상을 당하거나 생명을 잃을 수 있습니다.



주의: 지시 사항을 따르지 않으면 장비가 손상되거나 정보를 유실할 수 있습니다.

Computer Setup(F10) 유틸리티 설명서

HP 비즈니스 데스크탑

초판(2004년 12월)

문서 부품 번호: 374172-AD1

목차

Computer Setup(F10) 유틸리티

Computer Setup(F10) 유틸리티	1
Computer Setup(F10) 유틸리티 사용	
System Information(시스템 정보)	
Displays(디스플레이)	4
Standard CMOS Features(표준 CMOS 기능)	4
Date (mm:dd:yy)(날짜(mm:dd:yy))	4
Time (hh:mm:ss)(시간(hh:mm:ss))	4
PATA IDE Channel 0 Master(PATA IDE 채널 0 마스터)	4
PATA IDE Channel 0 Slave(PATA IDE 채널 0 슬레이브)	
SATA IDE Channel 1 Master(SATA IDE 채널 1 마스터)	
SATA IDE Channel 2 Master(SATA IDE 채널 2 마스터)	4
Drive A(드라이브 A)	4
Floppy 3 Mode Support(플로피 3 모드 지원)	4
Halt On(중단)	5
POST Delay(POST 지연)	
Advanced BIOS Features(고급 BIOS 기능)	5
Removable Device Boot Priority(이동식 장치 부팅 우선순위)	
Hard Disk Boot Priority(하드 디스크 부팅 우선순위)	
CD-ROM Boot Priority(CD-ROM 부팅 우선순위)	5
Network Boot Priority(네트워크 부팅 우선순위)	5
MBR Security(MBR 보안)	5
Quick Power On Self Test(전원 켤 때 빠른 자체 테스트)	
First Boot Device(1순위 부팅 장치)	6
Second Boot Device(2순위 부팅 장치)	6
Third Boot Device(3순위 부팅 장치)	
Fourth Boot Device(4순위 부팅 장치)	
Boot Up NumLock Status(부팅 시 NumLock 상태)	6
APIC Function(APIC 기능)	
MPS Version Control for OS(운영체제의 MPS 버전 제어)	
HDD S.M.A.R.T. Capability(HDD S.M.A.R.T. 기능)	6
BIOS Write Protection(BIOS 쓰기 보호)	6

Advanced Chipset Features(고급 집셋 기능)	
Internal Video Mode(내부 비디오 모드)	
AGP Aperture Size(AGP 애퍼처 크기)	6
UMA Frame Buffer Size(UMA 프레임 버퍼 크기)	
Video Display Devices(비디오 디스플레이 장치)	
Auto Detect PCI Clk(PCI Clk 자동 감지)	
Spread Spectrum(대역 확산)	7
Integrated Peripherals(통합 주변 장치)	7
South OnChip IDE Device(사우스 온칩 IDE 장치)	7
South OnChip PCI Device(사우스 온칩 PCI 장치)	7
Init Display First(먼저 디스플레이 초기화)	7
Surroundview	7
OnChip USB Controller(온칩 USB 컨트롤러)	7
Front Panel USB Port(전면 패널 USB 포트)	
Onboard FDC Controller(내장 FDC 컨트롤러)	7
OnBoard Serial Port(내장 직렬 포트)	7
OnBoard Parallel Port(내장 병렬 포트)	7
Parallel Port Mode(병렬 포트 모드)	7
ECP Mode Use DMA(ECP 모드에서 DMA 사용)	8
Power Management Setup(전원 관리 설정)	8
ACPI Function(ACPI 기능)	8
ACPI Function(ACPI 기능)ACPI Suspend Type(ACPI 일시 정지 유형)	8
After AC Power Loss(AC 정전 후)	8
After AC Power Loss(AC 정전 후)	8
AMD Cool'n'quiet	8
RTC Alarm Resume(RTC 경보음 재개)	8
Date (of Month)(날짜)	8
Resume Time (hh:mm:ss)(재개 시간((hh:mm:ss))	8
PnP/PCI Configuration(PnP/PCI 구성)	8
Reset Configurations Data(구성 데이터 재설정)	8
Resources Controlled By	9
(리소스 제어 방법)	9
IRQ Resource(IRQ 리소스)	
PCI/VGA Palette Snoop(PCI/VGA 팔레트 스누프)	9
Assign IRQ for VGA(VGA의 IRQ 할당)	
Assign IRQ for USB(USB의 IRQ 할당)	
PC Health Status(PC 상태)	
System Information(시스템 정보)	

Load Optimized Defaults(죄석화된 기본값 로드)	10
Set Supervisor Password(수퍼바이저 암호 설정)	
Set User Password(사용자 암호 설정)	10
Save & Exit Setup(설정 저장 및 종료)	10
Exit Without Saving(저장하지 않고 종료)	10
구성 설정 복구	11
CMOS 백업	11
CMOS 복원	11

Computer Setup(F10) 유틸리티

Computer Setup(F10) 유틸리티

Computer Setup(F10) 유틸리티를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 출하 시의 기본 설정을 변경합니다.
- 시스템 날짜와 시간을 설정합니다.
- 프로세서, 그래픽, 메모리, 오디오, 저장, 통신 및 입력 장치 등에 대한 시스템 구성을 설정, 검토, 변경 또는 확인합니다.
- 하드 드라이브, 디스켓 드라이브, 광 드라이브 또는 USB 플래시 미디어 장치와 같은 부팅 장치의 부팅 순서를 수정합니다.
- Quick Power-On Self Test(전원 켤 때 빠른 자체 테스트)를 활성화/비활성화합니다. 이 방법은 정식 부팅보다는 빠르지만 정식 부팅 시 진행되는 일부 진단 테스트를 실행하지 않습니다.
- Asset Tag, 즉 회사에서 이 컴퓨터에 할당한 자산 ID 번호를 입력합니다.
- Computer Setup(F10) 유틸리티 액세스 및 이 단원에서 설명하는 설정을 제어하는 수퍼바이저 암호를 설정합니다.
- 직렬, USB 또는 병렬 포트, 오디오 또는 내장 NIC를 포함한 통합 I/O 기능의 보안이 설정된 경우 보안을 해제해야 사용할 수 있습니다.
- MBR(Master Boot Record) 보안을 활성화/비활성화합니다.
- 이동식 미디어 부팅 기능을 활성화/비활성화합니다.
- 하드웨어에서 지원하는 경우 레거시 디스켓 쓰기 기능을 활성화/ 비활성화합니다.

Computer Setup(F10) 유틸리티 사용

Computer Setup은 컴퓨터를 켜거나 재시작할 때에만 액세스할 수 있습니다. Computer Setup 유틸리티 메뉴에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작합니다. Microsoft Windows의 경우 시작 > 시스템 종료 > 다시 시작을 차례로 누릅니다.
- 2. 컴퓨터를 켜자마자 Computer Setup이 시작될 때까지 **F10** 키를 계속 누르고 있습니다.



적절한 순간에 **F10** 키를 누르지 않을 경우 유틸리티에 액세스하려면 컴퓨터를 다시 시작한 다음 **F10** 키를 누르고 있어야 합니다.

3. 메뉴 제목과 작업으로 나누어진 Computer Setup Utility 화면이 나타납니다.

다음과 같은 8개의 메뉴 제목이 Computer Setup Utility 화면에 나타납니다.

- □ System Information(시스템 정보)
- □ Standard CMOS Features(표준 CMOS 기능)
- □ Advanced BIOS Features(고급 BIOS 기능)
- □ Advanced Chipset Features(고급 칩셋 기능)
- □ Integrated Peripherals(통합 주변 장치)
- □ Power Management Setup(전원 관리 설정)
- □ PnP/PCI Configurations(PnP/PCI 구성)
- □ PC Health Status(PC 상태)

다음과 같은 5개의 작업 메뉴가 Computer Setup Utility 화면에 나 열됩니다.

- □ Load Optimized Defaults(최적화된 기본값 로드)
- □ Set Supervisor Password(수퍼바이저 암호 설정)
- □ Set User Password(사용자 암호 설정)
- □ Save & Exit Setup(설정 저장 및 종료)
- □ Exit Without Saving(저장하지 않고 종료)

화살표 키를 사용하여 적절한 제목을 선택한 다음 Enter를 누릅니다. 위쪽/아래쪽 화살표 키를 사용하여 원하는 옵션을 선택한 다음 Enter를 누릅니다. 이전 화면으로 돌아가려면 Esc를 누릅니다.

4. 변경 사항을 적용하고 저장하려면 **F10**을 누르거나 Computer Setup Utility 화면에서 Save & Exit Setup(설정 저장 및 종료)을 선택한 다음 **Enter**를 누릅니다.

변경 사항을 적용하지 않으려면 Exit Without Saving(저장하지 않고 종료)을 선택한 다음 Enter를 누릅니다.



주의: CMOS가 손상될 수 있으므로 ROM에 F10 Computer Setup 변경 사항을 저장하는 동안 컴퓨터 전원을 끄지 **마십시오.** F10 Setup 화면을 종료한 후에 컴퓨터를 꺼야 안전합니다.

Computer Setup		
제목	옵션	설명
System Information (시스템 정보)	Displays(디스플레이)	Product Name(제품 이름) Processor Type(프로세서 유형) Cache Size(캐시 크기) Memory Size(메모리 크기) System ROM(시스템 ROM) Integrated MAC(통합 MAC) UUID System Serial #(시스템 일련 번호) Asset Tag(자산 태그)
Standard CMOS Features(표준 CMOS 기능)	Date (mm:dd:yy) (날짜(mm:dd:yy))	시스템 날짜를 설정합니다.
	Time (hh:mm:ss) (시간(hh:mm:ss))	시스템 시간을 설정합니다.
	PATA IDE Channel 0 Master (PATA IDE 채널 0 마스터) PATA IDE Channel 0 Slave (PATA IDE 채널 0 슬레이브) SATA IDE Channel 1 Master (SATA IDE 채널 1 마스터) SATA IDE Channel 2 Master (SATA IDE Thannel 2 Master (SATA IDE 채널 2 마스터)	각 항목에 대해 다음을 수행할 수 있습니다. • HDD 크기 및 헤드의 자동 감지 활성화/비활성화 • 다음 값으로 IDE 설정: • None(없음) • Auto(자동) • Manual(수동) • 다음 값으로 액세스 모드 설정: • CHS • LBA • Large • Auto
	Drive A(드라이브 A)	디스켓 드라이브에서 사용할 수 있는 고용량 미 디어 유형을 식별합니다.
	Floppy 3 Mode Support (플로피 3 모드 지원)	디스켓 드라이브 지원을 비활성화하거나 디스 켓 드라이브 지원을 드라이브 A로 설정합니다.
특정 Computer Setup 옵션에 대한 지원 여부는 하드웨어 구성에 따라 다를 수 있습니다.		

Computer Setup(<i>계속</i>)		
제목	옵션	설명
Standard CMOS Features(표준 CMOS 기능) (계속)	Halt On(중단)	다음과 같이 설정할 수 있습니다. • All Errors(모두 오류) • No Errors(오류 없음) • All but Keyboard(키보드를 제외하고 모두) • All but Diskette(디스켓을 제외하고 모두) • All but Diskette/Keyboard(디스켓/키보드를 제외하고 모두)
	POST Delay(POST 지연)	POST 지연을 설정합니다.
Advanced BIOS Features (고급 BIOS 기능)	Removable Device Boot Priority(이동식 장치 부팅 우선 순위)	부착된 장치(FDD, LS120, Zip 드라이브 등)에서 부팅 가능한 운영체제 이미지를 검사하는 순서를 지정합니다.
	Hard Disk Boot Priority (하드 디스크 부팅 우선순위)	부착된 하드 드라이브 장치(USB HDD 저장 장치, USB2 DriveKey, USB 플래시 미디어 등)의 순서를 지정합니다. 순서의 첫번째 드라이브는 부팅 순서에서 우선순위를 가지며 장치가 부착 된 경우 C 드라이브로 인식됩니다.
	CD-ROM Boot Priority (CD-ROM 부팅 우선순위)	부착된 CD-ROM 드라이브(USB ODD 등)에서 부팅 가능한 운영체제 이미지를 검사하는 순서 를 지정합니다.
	Network Boot Priority (네트워크 부팅 우선순위)	부착된 네트워크 장치(UP NIC 카드 등)에서 부팅 가능한 운영체제 이미지를 검사하는 순서를 지정합니다.
	MBR Security(MBR 보안)	IDE 하드 디스크 부팅 섹터 보호를 위한 바이러 스 경고 기능을 활성화/비활성화합니다. 이 기능을 활성화한 후에 누군가가 이 영역에 데 이터를 쓰려고 하면 BIOS가 경고음과 함께 화 면에 경고 메시지를 표시합니다.
🤝 특정 Computer Setup 옵션에 대한 지원 여부는 하드웨어 구성에 따라 다를 수 있습니다.		

Computer Setup(<i>계今</i>)		
제목	옵션	설명
Advanced BIOS Features (고급 BIOS 기능) (계속)	Quick Power On Self Test(전 원 켤 때 빠른 자체 테스트)	부팅 시에 시스템의 특정 테스트 생략을 활성화 /비활성화합니다. 이 기능을 활성화하면 시스템 부팅 시 걸리는 시 간이 단축됩니다.
	First Boot Device (1순위 부팅 장치) Second Boot Device (2순위 부팅 장치) Third Boot Device (3순위 부팅 장치) Fourth Boot Device (4순위 부팅 장치)	장치의 부팅 순위(1-4)를 지정합니다. MS-DOS가 아닌 운영체제를 시작한 후에 는 MS-DOS 드라이브 문자 지정이 적용되 지 않을 수도 있습니다.
	Boot Up NumLock Status (부팅 시 NumLock 상태)	기본 Numlock 상태를 켜기/끄기로 설정합 니다.
	APIC Function(APIC 기능)	APIC 지원 기능을 활성화/비활성화합니다.
	MPS Version Control for OS (운영체제의 MPS 버전 제어)	운영체제의 MPS 버전을 설정합니다.
	HDD S.M.A.R.T. Capability (HDD S.M.A.R.T. 기능)	하드 드라이브의 S.M.A.R.T. 기능을 활성화/ 비활성화합니다.
	BIOS Write Protection (BIOS 쓰기 보호)	BIOS 쓰기 보호를 활성화/비활성화합니다.
Advanced Chipset Features(고급 칩셋 기능)	Internal Video Mode (내부 비디오 모드)	내부 비디오 모드를 활성화/비활성화합니다.
	AGP Aperture Size (AGP 애퍼처 크기)	AGP 애퍼처 크기를 설정합니다.
	UMA Frame Buffer Size (UMA 프레임 버퍼 크기)	UMA 프레임 버퍼의 크기를 설정합니다.
	Video Display Devices (비디오 디스플레이 장치)	비디오 디스플레이 장치를 선택합니다.
	Auto Detect PCI Clk (PCI Clk 자동 감지)	PCI Clk 자동 감지 기능을 활성화/비활성화합 니다.
🤝 특정 Computer Setup 옵션에 대한 지원 여부는 하드웨어 구성에 따라 다를 수 있습니다.		

Computer Setup(<i>계속</i>)		
제목	옵션	설명
	Spread Spectrum(대역 확산)	대역 확산을 활성화/비활성화합니다.
Integrated Peripherals (통합 주변 장치)	South OnChip IDE Device (사우스 온칩 IDE 장치)	IDE 장치를 활성화/비활성화합니다.
	South OnChip PCI Device (사우스 온칩 PCI 장치)	다음을 수행할 수 있습니다. • 내장 AC97 오디오 활성화/비활성화 • 다음을 선택: • SATA Disabled(SATA 비활성화) • IDE Controller (non-RAID) (IDE 컨트롤러(비 RAID)) • RAID Controller(RAID 컨트롤러) • 다음을 활성화/비활성화: • Onboard LAN(내장 LAN) • Onboard LAN Boot ROM (내장 LAN 부트 ROM)
	Init Display First (먼저 디스플레이 초기화)	주 VGA 소스를 선택합니다.
	Surroundview	PCI-E GFX 애드온 카드가 ATI인 경우에만 Surroundview를 활성화/비활성화할 수 있습니 다.
	OnChip USB Controller (온칩 USB 컨트롤러)	USB 컨트롤러를 활성화/비활성화합니다.
	Front Panel USB Port (전면 패널 USB 포트)	전면 패널 USB 포트와 컴퓨터 뒷면의 NIC 연결 단자 아래에 있는 두 개의 USB 포트를 활성화/ 비활성화합니다.
	Onboard FDC Controller (내장 FDC 컨트롤러)	내장 FDC 컨트롤러를 활성화/비활성화합니다.
	OnBoard Serial Port (내장 직렬 포트)	내장 직렬 포트의 설정을 비활성화하거나 선택 합니다.
	OnBoard Parallel Port (내장 병렬 포트)	내장 병렬 포트의 설정을 비활성화하거나 선택 합니다.
	Parallel Port Mode (병렬 포트 모드)	병렬 포트 모드를 선택합니다.
🤝 특정 Computer Setup 옵션에 대한 지원 여부는 하드웨어 구성에 따라 다를 수 있습니다.		

Computer Setup(<i>계속</i>)		
제목	옵션	설명
Integrated Peripherals (통합 주변 장치) (계속)	ECP Mode Use DMA(ECP 모드에서 DMA 사용)	Parallel Port Mode(병렬 포트 모드)가 ECP 또는 ECP+EPP로 설정되어 있으면 ECP Mode Use DMA(ECP 모드에서 DMA 사용)를 1 또는 3으로 설정할 수 있습니다.
Power	ACPI Function(ACPI 기능)	ACPI 기능을 활성화/비활성화합니다.
Management Setup(전원 관 리 설정)	ACPI Suspend Type (ACPI 일시 정지 유형)	ACPI 일시 정지 유형을 설정합니다.
-1 = 0)	After AC Power Loss (AC 정전 후)	다음을 선택할 수 있습니다. • Last State(마지막 상태) • On(켜짐) • Off(꺼짐)
	PowerOn by PCI Card (PCI 카드로 전원 켜기)	PCI 카드로 전원을 켜는 기능을 활성화/비활성 화합니다.
	AMD Cool'n'quiet	AMD Cool'n'quiet를 자동으로 설정하거나 비활성화합니다.
	RTC Alarm Resume (RTC 경보음 재개)	RTC 경보음 재개를 활성화/비활성화합니다.
	Date (of Month)(날짜)	RTC Alarm Resume(RTC 경보음 재개)이 활성 화되어 있으면 RTC 경보음 재개 날짜를 선택할 수 있습니다.
	Resume Time (hh:mm:ss) (재개 시간((hh:mm:ss))	RTC Alarm Resume(RTC 경보음 재개)이 설정 되어 있으면 RTC 경보음 재개 시간을 선택할 수 있습니다.
PnP/PCI Configuration (PnP/PCI 구성)	Reset Configurations Data (구성 데이터 재설정)	자동 재구성을 활성화/비활성화합니다. 기본값은 Disabled(비활성화)입니다. 새 애드온 카드를 설치한 다음 시스템 재구성 시 운영체제 가 부팅되지 않는 심각한 충돌이 발생하는 경우 Setup을 종료할 때 Enabled(활성화)를 선택하 고 ESCD(Extended System Configuration Data)를 재설정하십시오.
🥘 특정 Computer Setup 옵션에 대한 지원 여부는 하드웨어 구성에 따라 다를 수 있습니다.		

Computer Setup(<i>계속</i>)		
제목	옵션	설명
PnP/PCI Configuration(PnP/PCI 구성) (계속)	Resources Controlled By (리소스 제어 방법)	리소스를 자동으로 또는 수동으로 제어할지 선택합니다. BIOS는 모든 부트 및 플러그 앤 플레이 호환 장치를 자동으로 구성할 수 있습니다. Auto(자동)를 선택하면 BIOS가 자동으로 IRQ DMA와 메모리 기본 주소 필드를 할당하므로 사용자는 해당 항목을 선택할 수 없습니다.
	IRQ Resource(IRQ 리소스) • IRQ-3 assigned to (IRQ-3 할당) • IRQ-4 assigned to (IRQ-4 할당) • IRQ-5 assigned to (IRQ-5 할당) • IRQ-7 assigned to (IRQ-7 할당) • IRQ-10 assigned to (IRQ-10 할당) • IRQ-11 assigned to (IRQ-11 할당) • IRQ-1 2assigned to (IRQ-12 할당) • IRQ-1 4assigned to (IRQ-14 할당) • IRQ-1 5assigned to (IRQ-15 할당)	리소스를 수동으로 제어하는 경우 인터럽트를 사용하는 장치 유형에 따라 각 시스템 인터럽트 에 유형을 할당할 수 있습니다. PCI 또는 ISA 버스 아키텍처용으로 설계되었는 지에 따라, 원본 PC AT 버스 사양과 호환되는 장치에는 레거시 ISA를, 플러그 앤 플레이 표준 과 호환되는 장치에는 PCI/ISA PnP를 할당합 니다.
	PCI/VGA Palette Snoop (PCI/VGA 팔레트 스누프)	PCI/VGA 팔레트 스누프를 활성화/비활성화합 니다.
	Assign IRQ for VGA (VGA의 IRQ 할당)	VGA의 IRQ를 할당하는 기능을 활성화/비활성 화합니다.
	Assign IRQ for USB (USB의 IRQ 할당)	USB의 IRQ를 할당하는 기능을 활성화/비활성 화합니다.
특정 Computer Setup 옵션에 대한 지원 여부는 하드웨어 구성에 따라 다를 수 있습니다.		

Computer Setup(刈今)		
제목	옵션	설명
PC Health Status (PC 상태)	System Information (시스템 정보)	다음이 나열됩니다. • CPU Temperature(CPU 온도) • System Temperature(시스템 온도) • CPU Fan Speed(CPU 팬 속도) • System Fan Speed(시스템 팬 속도)
Load Optimized Defaults(최적 화된 기본값 로드)		Computer Setup을 출하 시 기본값으로 재설정 합니다.
Set Supervisor Password(수퍼 바이저 암호 설정)		Computer Setup에 대한 액세스를 제어하는 암 호를 설정합니다.
Set User Password(사용 자 암호 설정)		컴퓨터에 대한 액세스를 제어하는 암호를 설정 합니다.
Save & Exit Setup(설정 저장 및 종료)		현재 설정을 저장하고 Computer Setup을 종료 합니다.
Exit Without Saving(저장하 지 않고 종료)		변경 사항을 저장하지 않고 Computer Setup을 종료합니다.
🧠 특정 Computer Setup 옵션에 대한 지원 여부는 하드웨어 구성에 따라 다를 수 있습니다.		

구성 설정 복구

Computer Setup(F10) 유틸리티에 설정된 구성 설정을 복구하려면 먼저 설정을 백업해야 합니다.

CMOS 저장/로드 유틸리티 ROMPAQ은 http://www.hp.com의 HP 비즈니스 데스크탑 dx5150 지원 및 드라이버 항목에서 찾을 수 있습니다. ROMPAQ 파일을 이동식 저장 장치의 폴더로 다운로드합니다. 수정된 컴퓨터 구성 설정을 디스켓, USB 플래시 미디어 장치 또는 디스켓형 장치(디스켓 드라이브를 에뮬레이트하기 위한 저장 장치 세트)에 저장하고 향후 사용할 수 있도록 디스켓 또는 장치를 보관하십시오.

CMOS 백업

- 1. 백업할 컴퓨터가 켜져 있는지 확인합니다. 이동식 저장 장치를 컴 퓨터에 연결합니다.
- 2. Windows에서 시작 > 실행을 누르고 CMD를 입력한 다음 확인을 눌러 DOS 명령 창을 엽니다.
- 3. *N*:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT(*N*은 이동식 저장 장치의 드라이브 문자)을 입력하여 CMOS 설정을 이동식 저장 장치에 저장합니다.

CMOS 복원

- 1. 대상 컴퓨터가 켜져 있는지 확인합니다. 이동식 저장 장치를 대상 컴퓨터에 연결합니다.
- 2. Windows에서 시작 > 실행을 누르고 CMD를 입력한 다음 확인을 눌러 DOS 명령 창을 엽니다.
- 3. N:\folder\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT(N은 이동식 저장 장 치의 드라이브 문자)을 입력하여 사용자 정의 CMOS 설정을 대상 시스템으로 로드합니다.